


Топпер для шкафов Пальрам и Пальрам Премиум



Код товара	SAP Наименование	Артикул	Наименование
5354519	NA PP SP2502 JTI Topper 110 PLR G 25 PSM	TOP 110 G PLR	Топпер для шкафов Пальрам, серый
		TOP 110 W PLR WOW	Топпер для шкафов Пальрам Премиум, белый
5354522	NA PP SP2502 JTI Topper 132 PLR G 25 PSM	TOP 132 G PLR	Топпер для шкафов Пальрам, серый
5354523	NAPPSP2502 JTI Topper 132 PLR WOW 25 PSM	TOP 132 W PLR WOW	Топпер для шкафов Пальрам Премиум, белый
		TOP 154 G PLR	Топпер для шкафов Пальрам, серый
		TOP 154 W PLR WOW	Топпер для шкафов Пальрам Премиум, белый
5354524	NAPPSP2502 JTI Topper 165 PLR G 25 PSM	TOP 165 G PLR	Топпер для шкафов Пальрам, серый
		TOP 165 W PLR WOW	Топпер для шкафов Пальрам Премиум, белый

Просьба внимательно ознакомиться с содержанием данного документа перед установкой и эксплуатацией изделия

Техническое описание																				
Предназначение	Предназначен для размещения на шкафах Сильвер Лайн / WOW																			
Габаритные размеры																				
	Габаритные размеры (мм)																			
	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>Вес кг. (нетто)</th></tr><tr><td>Топпер для BW 110</td><td>300</td><td>672</td><td>122</td><td>2.5</td></tr><tr><td>Топпер для BW 132</td><td>300</td><td>786</td><td>122</td><td>3</td></tr><tr><td>Топпер для BW 165</td><td>300</td><td>970</td><td>122</td><td>3.7</td></tr></table>		A	B	C	Вес кг. (нетто)	Топпер для BW 110	300	672	122	2.5	Топпер для BW 132	300	786	122	3	Топпер для BW 165	300	970	122
	A	B	C	Вес кг. (нетто)																
Топпер для BW 110	300	672	122	2.5																
Топпер для BW 132	300	786	122	3																
Топпер для BW 165	300	970	122	3.7																
	Габаритные размеры вставки (ШхВ) (мм)																			
	<table><tr><th></th><th>Печатный</th><th>Видимый</th><th></th></tr><tr><td>Топпер для BW 110</td><td>664x263</td><td>642x257</td><td></td></tr><tr><td>Топпер для BW 132</td><td>778x263</td><td>756x257</td><td></td></tr><tr><td>Топпер для BW 165</td><td>962x263</td><td>940x263</td><td></td></tr></table>		Печатный	Видимый		Топпер для BW 110	664x263	642x257		Топпер для BW 132	778x263	756x257		Топпер для BW 165	962x263	940x263				
	Печатный	Видимый																		
Топпер для BW 110	664x263	642x257																		
Топпер для BW 132	778x263	756x257																		
Топпер для BW 165	962x263	940x263																		

Техническое описание

- A - Топпер
- B - Соединители
- C - Кабель питания
- D - Постер

Комплектация (шт.)

	A	B	C	D
Топпер для BW 110	x1	x2	x1	x1
Топпер для BW 132	x1	x2	x1	x1
Топпер для BW 165	x1	x2	x1	x1

Поставляемая
комплектация

4116668080


Техническое описание

Описание изделия

Топпер выполнен из ПВХ серого/белого цвета, с текстурной внешней стороной.
Внутри установлен светорассеивающий акрил.
Под крышкой топпера установлен постер.

Рекомендуемый материал постера бэклит.

На задней стенке топпера расположен кабель питания.



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Отвёртка крестовая

Запрещено ставить на изделие какие-либо предметы!


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Входное напряжение: DC 12В,
Тип подсветки: Белые светодиоды, 12В


Электрические данные

	Входное напряжение	Потребляемая мощность кВт*ч (LEDs)
BW SL 110	DC 12V, 0.4A	0.0048
BW SL 132	DC 12V, 0.5A	0.006
BW SL 165	DC 12V, 0.6A	0.0072


Установка




1. Установите соединители.




2. Зафиксируйте соединители, используя винты M4x10.



3. Установите топпер на шкаф.




4. Зафиксируйте топпер, используя винты M4x12.




5. Подключите питание топпера.

Отключение режима "День/Ночь"


ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ - НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧИТЬ ИЗДЕЛИЕ!
Все работы должны выполняться сертифицированным электриком!



1. Открутите 2 шурупа.



2. Сдвиньте коммуникационный короб в сторону.




3. Поднимите коммуникационный короб вверх и аккуратно переверните.

Электрическая схема

* В некоторых версиях шкафов установлены два (2) разъёма с возможностью подключения топпера в режимах подсветки синхронно/постоянно. В таком случае нет необходимости в изменении подключения схемы шкафа.


Заводское подключение

(Подсветка топпера синхронизированна с положением флапов. Флапы закрыты - света нет, флапы открыты - свет есть)




Топпер подключён к постоянному свечению

(Подключение топпера к постоянному свечению. Не зависит от положения флапов)



1. Наименование и (или) товарный знак изготовителя *	Товарный знак: Palram 4U Изготовитель: Palram 4U LTD, Zipporit Industrial Park, Zone 5, Nof Hagalil 1789089
2. Наименование страны, где изготовлено техническое средство*	Страна изготовитель: Израиль
3. Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства	В случае обнаружения какого-либо дефекта изделия или возникновения неисправности в течении гарантийного периода, должны быть выполнены действия согласно проверочному листу (см. ниже) ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ В случае, если не работает подсветка изделия : Убедитесь, что основной кабель питания не повреждён и надёжно вставлен в разъём. В случае, если после вышеуказанных действий работа изделия не нормализовалась, необходимо: - сделать подробный фото и видео отчёт с возникшими неполадками в работе изделия и передать его на завод-изготовитель
4. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними;	Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Дж.Т.И. Россия", 123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, этажи 28-32. Телефон: +7 (499) 677 0000
5. Месяц и год изготовления технического средства и (или) информацию о месте нанесения и способе определения года изготовления.	Месяц и год изготовления указаны на упаковке



Item	Description	Material	Recycling code
1	Image holder	PVC Grey, White, Clear	03 PVC
	Side panels		
	Back		
	Reinforcement		
2	Diffuser	Acrylic	07 O

1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Металлические части изделия не доступны для прикосновения и имеют надежное токопроводящее соединение. Конструкция изделия исключает возможность случайного прикосновения к токоведущим частям при эксплуатации. Элементы конструкции изделия, защищающие от случайного прикосновения, механически прочны и надежно закреплены. Металлические детали защищены от коррозии в соответствии с условиями эксплуатации изделия. Выполнять работу, связанную с подключением, обслуживанием и ремонтом электрооборудования, могут лица, которые имеют соответствующую квалификацию и прошли инструктаж по технике безопасности. В случае возгорания диспенсера следует немедленно отключить его от электросети, тушить только порошковыми огнетушителями. Все работы по обслуживанию проводить только после отключения от электросети. Изделие можно вводить в эксплуатацию только после полностью завершеного монтажа. Перед эксплуатацией проверить элементы диспенсера на наличие дефектов, деформаций и др.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Полки, в которые укладывается товарная продукция, выдерживают нагрузку без остаточной деформации. Размещаемая товарная продукция должна быть в потребительской упаковке. Пластические массы и композиции на их основе, применяемые в конструкции, не выделяют в окружающее пространство токсичных веществ, являются безопасными для контакта с пищевыми продуктами, не влияют на организм человека при непосредственном контакте. Изделие присоединяется к сети при помощи стандартного соединительного кабеля, армированного штепсельной вилкой. Изделие выдерживает воздействие температур, возникающих при работе. Детали из изоляционных материалов – термостойкие. Присоединительный кабель не должен подвергаться воздействию высоких температур. Предупреждение об острых углах – не применимо

Стандарты ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

3. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование изделия должно производиться в горизонтальном положении в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, погрузки, крепления и размещения грузов, действующими на транспорте данного вида. При перевозке должна быть исключена возможность перемещения тары внутри транспортного средства. Хранение изделия должно производиться в отапливаемых хранилищах с температурой + 5...+ 40° С и относительной влажности 60...90 % при 25° С. Изделия должны храниться упакованными. При хранении необходимо не допускать нахождения изделий в одном помещении с агрессивными веществами.

4. ПРАВИЛА ДЕМОНТАЖА И УТИЛИЗАЦИИ

Основные правила демонтажа и утилизации:

- изделие демонтируется в порядке, обратном порядку установки;
- все полимерные материалы, примененные в изделии, подлежат переработке;
- светодиодные планки должны утилизироваться только лицензированными организациями;
- металлические детали подлежат переработке

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия технической документации и его работоспособность при соблюдении требований к транспортировке, погрузке, хранению, монтажу и эксплуатации.

Настоящая гарантия действительна при предъявлении изготовителю паспорта вышедшего из строя изделия, письменного описания поломки и непосредственно дефектного изделия.

Настоящая гарантия не распространяется на поломки, возникшие в результате:

- несоблюдения инструкции по эксплуатации;
- нарушения порядка установки изделия;
- нарушения правил ТО.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию диспенсера изменения и усовершенствования, не ухудшающие внешнего вида и эксплуатационных качеств.

Инструкция по установке и эксплуатации изделий “Диспенсеров”:

Универсальная инструкция для всех видов безопасного монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий “Диспенсер” изготовленных PALRAM 4U.

Данные изделия “Диспенсер” предназначены для эксплуатации исключительно в закрытых помещениях.

Запрещена установка и эксплуатация данных изделий на открытых территориях.

Требования по безопасному обращению и обслуживанию Диспенсера:

*** Для безопасного обслуживания изделия “Диспенсер” отключите его от электричества.**

1. **Запрещено** использовать химически активные вещества (а также в виде аэрозолей и жидкостей) для чистки изделия. Использовать влажную или сухую ткань.
2. **Запрещено** прямое попадание воды в изделие.
3. **Запрещено** устанавливать изделие под воздействие прямых солнечных лучей.
4. При монтаже изделия “Диспенсер” **обратить внимание** на устойчивость основы. (При падении изделия могут быть серьезные повреждения, вплоть до полного выхода их строя).
5. **Запрещено** устанавливать изделие вблизи источников тепла. (печей, обогревателей, тепловентиляторов и т.д).
6. **Запрещено** устанавливать в изделие товары не являющиеся табачной продукцией.
7. **Запрещено** вносить изменения в конструкцию изделия без согласования с заводом-изготовителем.
8. **Всегда проверять устойчивость изделия при монтаже для вашей безопасности:**
А: Работа с изделием согласно инструкции.
В: Постоянное место крепления. Пример: не сдвинут ли он.
С: Физические повреждения изделия.

Аккуратно демонтировать и заменить повреждённые части изделия!

ВНИМАНИЕ :



Чтобы уменьшить риск повреждений, действуйте строго по данной инструкции.

1. Устанавливать изделие к устойчивой основе только при помощи соответствующего инструмента. Если вы не уверены в устойчивости основы, изделие “Диспенсер” устанавливать **запрещено**.

Инструкция по перемещению и перевозке изделия “Диспенсер” :

- Поместить и закрепить изделие на транспортное средство.
- Не оставлять изделие под воздействием прямых солнечных лучей или в закрытом транспортном средстве, во избежание перегрева изделия.
- **Запрещено** перевозить изделие без оригинальной упаковки во избежание физических повреждений.



Х Р А Н И И Н С Т Р У К Ц И Ю



4116618080



EAC

